

SPEEDIA GE5000シリーズ

取扱説明書の種類と内容

PDFマニュアル アイコンをクリックすると各マニュアルが表示されます。



プリンターの詳しい説明を調べるときにお読みください。 プリンターに同梱されている印刷マニュアルに記載されていない、プリンタードライバーの機能、プリンター設定メニューの詳細、ネットワーク設定、SPEEDIAマネージャー、Report Holder などの各種ソフトウェアの説明がPDF形式でCD-ROM 内に収録されています。また、プリンターに同梱されている印刷マニュアルもPDF形式で収録されています。 PDFマニュアルは参照先をクリックするだけで該当ページが開いたり、調べたい項目を検索機能で探したりできますのでご活用ください。



ユーザーズマニュアル 設定メニュー編

プリンターの操作パネルで設定できる各種機能 について記載されています。



ユーザーズマニュアル プリンタードライバー編

プリンタードライバーの各種機能の説明と設定 方法について記載されています。



プリンター活用ガイド

プリンターの様々な機能を活用していただくた めの手順をまとめました。



ユーザーズマニュアル Web設定編

プリンターの操作パネルでできる設定のほとんどと、アクセス権設定やスケジュール設定などをコンピューター側からWebブラウザーを利用して設定する方法について記載されています。



SPEEDIAマネージャー マニュアル

SPEEDIA マネージャーのセットアップ方法と操作 方法について記載されています。



簡単エコ印刷ナビ ソフトウェアマニュアル

簡単エコ印刷ナビの操作方法について記載されています。



ユーザーズマニュアル ネットワーク編

プリンターに内蔵しているネットワークボード のサポートプロトコルや詳細設定について記載 されています。



REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウェアマニュアル

REPORT HOLDER のセットアップ方法と操作方法 について記載されています。



ユーザーズマニュアル エコログ Web アナライザー編

印刷枚数や、両面利用率、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率などのエコ情報を年度別や 月度別のグラフや表でわかりやすく表示する機 能の使用方法が記載されています。



ユーザーズマニュアル セットアップ編

コンピューターにプリンタードライバーや、各種 ソフトウェアをセットアップする方法が記載さ れています。



エコログ集計ツール ソフトウェアマニュアル

エコログ (プリンターに蓄積されたエコ関連のログ情報) を集計するための「エコログ集計ツール」のセットアップ方法と操作方法について記載されています。





設置手順書

<本体編> プリンターを設置する前にお読みください。プリンターの設置方法が記載されています。

<ソフト編> プリンタードライバーのインストール方法などコンピューター側のセットアップ方法が記載されています。



ユーザーズマニュアル 本体編

プリンターのかんたんな取扱方法やトラブル解決方法などを調べるときにお読みください。プリンターの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。